

Vyhřívaná vesta - uživatelský manuál

INFORMACE O BATERII

- Powerbanka není součástí balení.
- Vyhřívaná vesta je kompatibilní pouze s powerbankami 5 V / 2 A.
- Ujistěte se, že používáte USB port s parametry 5 V / 2 A.

POKYNY K POUŽITÍ

- 1 Najděte kapsu na zip pro baterii a napájecí kabel uvnitř vesty.
- 2 Zasuňte napájecí kabel do příslušného portu powerbanky.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko na vyhřívané vestě po dobu 3 sekund. Vesta se spustí.
- 4 Produkt má ovládací tlačítko pro pět vyhřívacích zón (pas, břicho a záda). Krátkým stiskem tlačítka měníte úroveň ohřevu. Každé stisknutí se indikuje změnou barvy: červená → bílá → modrá.
- 5 Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, dokud kontrolka nezhasne.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Před praním ODPOJTE a VYJMĚTE powerbanku z vnitřní kapsy na zip, vraťte konektorový kabel zpět do kapsy a kapsu zcela zapněte.

- Vložte oděv do pracího sáčku (sítky) ještě před vložením do pračky.
- Řiďte se pokyny na štítku oděvu. Perte v pračce na šetrný program nebo perte ručně ve studené vodě.
- Nežehlete.
- Nepoužívejte bělidla ani jiné agresivní čisticí prostředky.
- Neždímejte a nemotejte oděv.
- Nechejte chemicky čistit.
- Nesušte v sušičce.
- Sušte zavěšené nebo volně rozložené na ploše.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Dlouhodobý těsný kontakt vyhřívacího systému s tělem může způsobit popáleniny.
- Nikdy nenoste vestu přímo na kůži. Vždy noste spodní vrstvu mezi výrobkem a pokožkou.
- Vždy používejte nejnižší nastavení, které je vám komfortní.
- Nenoste přes vestu těsné svrchní oblečení, které by bránilo proudění tepla.
- Nepoužívejte po dlouhou dobu, zejména na vysoký stupeň ohřevu.
- Nepoužívejte, když je výrobek mokrá (včetně nadměrného pocení). Pokud vnitřní podšívka zvlhne, nechte výrobek před nošením zcela vyschnout. Mokré vyhřívání oblečení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Přestaňte okamžitě používat při jakémkoli pocitu nepohodlí a výrobek vypněte.
- Teploty dostatečné k popálení mohou nastat bez ohledu na zvolenou úroveň ohřevu.

Fűtött mellény - Használati útmutató

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓK

- A powerbank nem tartozék.
- A fűtött mellény csak 5 V / 2 A teljesítményű powerbankkal kompatibilis.
- Győződjön meg róla, hogy az USB port 5 V / 2 A teljesítményű.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Keresse meg a belső zsebet, amely az akkumulátornak és a tápkábelnek készült.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a powerbank megfelelő portjához.
3. Tartsa lenyomva a mellényen található gombot 3 másodpercig. A mellény bekapcsol.
4. A termék öt fűtési zónával rendelkezik (derék, has és hát). A gomb rövid megnyomásával változtathatja a fűtés szintjét. A beállított szintet a szín jelzi: piros → fehér → kék.
5. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a jelzőfény el nem alszik.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM: Mosás előtt VÁLASSZA LE és VEGYE KI a powerbankot a belső cipzáras zsebből, majd helyezze vissza a csatlakozókábelt a zsebbe, és zárja be teljesen.

- Helyezze a ruhadarabot mosózsákba (hálós tasakba), mielőtt a mosógépbe tenné.
- Kövesse a ruhán lévő címkén található utasításokat. Mosógépben kímélő programon vagy kézzel, hideg vízben mossa.
- Ne vasalja.
- Ne használjon fehérítőt vagy más agresszív tisztítószeret.
- Ne csavarja és ne tekerje a ruhadarabot.
- Ne tisztítsa vegyileg.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Szárítsa akasztva vagy vízszintesen kiterítve.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A fűtőrendszerrel való hosszan tartó, szoros érintkezés égési sérüléseket okozhat.
- Soha ne viselje a mellényt közvetlenül a bőrén. Mindig viseljen egy réteg ruhát a termék és a bőr között.
- Mindig a legalacsonyabb, kényelmes beállítást használja.
- Ne viseljen szoros külső ruhát, amely akadályozza a hőáramlást.

- Ne használja hosszú ideig, különösen magas hőmérsékleti fokozaton.
- Ne használja, ha a termék nedves (beleértve az izzadást is). Ha a belső bélés nedves, hagyja teljesen megszáradni viselés előtt. A nedves fűtött ruházat növeli az áramütés kockázatát.
- Ha bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a használatát, és kapcsolja ki a terméket.
- Égési sérülést okozó hőmérséklet akkor is kialakulhat, ha alacsony fűtési szintet használ.

Vyhrievaná vesta - používateľský manuál

INFORMÁCIE O BATÉRII

- Powerbanka nie je súčasťou balenia.
- Vyhrievaná vesta je kompatibilná iba s powerbankami 5 V / 2 A.
- Uistite sa, že používate USB port s parametrami 5 V / 2 A.

POKYNY NA POUŽITIE

1. Nájdite vo vnútri vesty vrečko na zips určené na batériu a napájací kábel.
2. Zasuňte napájací kábel do príslušného portu powerbanky.
3. Stlačte a podržte tlačidlo na vyhrievanej veste po dobu 3 sekúnd. Vesta sa zapne.
4. Produkt má ovládacie tlačidlo pre päť vyhrievacích zón (pás, brucho a chrbát). Krátkym stlačením tlačidla meníte úroveň ohrevu. Každé stlačenie sa indikuje zmenou farby:
červená → biela → modrá.
5. Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, kým kontrolka nezhasne.

POKYNY NA ČISTENIE

UPOZORNENIE: Pred praním ODPOJTE a VYBERTE powerbanku z vnútorného vrečka na zips,

vložený konektorový kábel vráťte späť do vrečka a vrečko úplne zapnite.

- Vložte odev do pracieho vrečka (sieťky) ešte pred vložením do práčky.
- Riadte sa pokynmi na štítku odevu. Perte v práčke na šetrný program alebo perte ručne v studenej vode.
- Nežehlite.
- Nepoužívajte bielidlá ani iné agresívne čistiace prostriedky.
- Neždímajte a nekrúťte odev.
- Nedávajte chemicky čistiť.
- Nesúšte v sušičke.
- Sušte zavesené alebo voľne rozložené na ploche.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Dlhodobý tesný kontakt vyhrievacieho systému s telom môže spôsobiť popáleniny.
- Nikdy nenoste vestu priamo na pokožke. Vždy noste spodnú vrstvu medzi výrobkom a pokožkou.

- Vždy používajte najnižšie nastavenie, ktoré je pre vás pohodlné.
- Nenoste cez vestu tesné vrchné oblečenie, ktoré by bránilo prúdeniu tepla.
- Nepoužívajte dlhodobo, najmä na vysoký stupeň ohrevu.
- Nepoužívajte, keď je výrobok mokrý (vrátane nadmerného potenia). Ak

vnútorná

podšívka zvlhne, nechajte výrobok pred nosením úplne vyschnúť. Mokrú vyhrievanú

oblečenie zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Okamžite prestaňte používať pri akomkoľvek pociťovaní nepohodlia a výrobok vypnite.

- Teploty dostatočné na popálenie sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na zvolenú úroveň ohrevu.