

Vyhřívané ponožky - uživatelský manuál

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si přečtěte všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Tyto pokyny uschovejte.

- Nedoporučuje se pro kojence, děti ani osoby se zdravotními problémy.
- Přestaňte výrobek používat při jakémkoli poškození kabelů, baterií nebo jiných částí.
- Nepokoušejte se výrobek upravovat ani používat k jiným než určeným účelům.
- Nikdy nenoste ponožky, pokud je podšívka vlhká.
- Při jakémkoli nepohodlí ihned vypněte napájení a odpojte kabely.
- Ponožky neždímejte ani nekrutě - může dojít k poškození topných prvků nebo vodičů.
- Baterii nabíjejte pouze pod dohledem a ne na měkkých površích (deka, postel apod.). Nenabíjejte přes noc.
- Při delší nečinnosti baterie každých 6 měsíců plně nabijte.

OBSAH BALENÍ

- Uživatelský manuál × 1
- Baterie × 2
- Vyhřívané ponožky × 2
- Nabíjecí kabel × 1

PŘEHLED PRODUKTU A NABÍJENÍ

Použijte přiložený nabíjecí kabel a obě baterie kompletně nabijte. Doba nabíjení dvou baterií je přibližně 3-4 hodiny. (Nabíječka není součástí balení.)

Indikace na baterii: stav LED diody signalizuje průběh nabíjení a stav nabití.

Stav	Indikace
Nabíjení	Bliká zeleně
Plně nabito	Trvale zelená

Úrovně vyhřívání: zvolte pomocí ovládání na baterii (4 úrovně).

Úroveň	Popis
Ultra vysoká	Velmi vysoká teplota - nepoužívejte dlouhodobě.
Vysoká	Vysoký ohřev.
Střední	Střední ohřev.
Nízká	Nízký ohřev.

Kvůli velmi vysoké teplotě u čtvrté (nejvyšší) úrovně není doporučeno dlouhodobé používání. Pokud pocítíte nepohodlí, vypněte nebo odpojte baterii.

PRANÍ A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ: Před praním ODPOJTE a VYJMĚTE baterii z kapsy na zip, konektor vraťte zpět do kapsy a kapsu zcela zapněte.

- Doporučeno ruční praní pro vyšší bezpečnost.
- Při praní v pračce použijte ochranný sáček (sítku).
- Čistěte pouze skvrny jemným pracím prostředkem, sušte volně rozložené.
- Nesušte v sušičce.
- Nepoužívejte bělidla ani agresivní chemikálie.

BATERIE - POUŽITÍ A BEZPEČNOST

- Připojte baterii k dodanému USB kabelu.
- Kabel zapojte do USB napájecího adaptéru nebo napájeného USB hubu.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte (až 6 hodin).
- Při nečinnosti ji každých 6 měsíců plně nabijte.
- Nevystavujte kapalinám a vodě, neuchovávejte ve vlhkém prostředí.
- Nerozebírejte.
- Nenechávejte připojenou přes noc ani dlouhodobě.
- Používejte pouze originální baterii a přiložený nabíjecí kabel.
- Nenechávejte baterii dlouho připojenou po nabití.
- Nenabíjejte v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v hořlavém prostředí.
- Při poškození baterie (praskliny apod.) okamžitě přestaňte používat.
- Neskladujte v blízkosti kovových předmětů. Nespalujte, nemačkejte ani neházejte s baterií.
- Nepoužívejte baterie z jiných výrobců. Nikdy neotvírejte akupack ani topné elementy.
- Nevkládejte baterii do zahřívacích zařízení (mikrovlnka, trouba apod.).

Fűtött zoknik - Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérüléshez vezethet. Őrizze meg ezeket az utasításokat.

- Nem ajánlott csecsemőknek, gyermekeknek és egészségügyi problémákkal küzdőknek.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha bármilyen kábelsérülést, akkumulátor- vagy egyéb meghibásodást észlel.
- Ne módosítsa a terméket, és ne használja más célra, mint amire készült.
- Soha ne viselje a zoknit, ha a bélés nedves.
- Kellemetlen érzés esetén azonnal kapcsolja ki és húzza ki a kábelt.
- Ne csavarja vagy ne hajlítsa meg a zoknit – ez károsíthatja a fűtőelemeket vagy vezetékeket.
- Az akkumulátort csak felügyelet mellett töltsen, ne puha felületen (takaró, ág stb.). Ne töltsen éjszaka.
- Ha az akkumulátor hosszabb ideig nincs használatban, 6 havonta töltsen fel teljesen.

CSOMAG TARTALMA

- Használati útmutató × 1
- Akkumulátor × 2
- Fűtött zokni × 2
- Töltőkábel × 1

TERMÉK ÁTTEKINTÉS ÉS TÖLTÉS

Használja a mellékelt töltőkábelt, és töltsen fel mindkét akkumulátort. A töltési idő körülbelül 3-4 óra. (A töltő nem tartozék.)

A LED-jelző az akkumulátor töltési állapotát mutatja.

Állapot – Jelzés

Töltés – Zölden villog

Teljesen feltöltve – Folyamatos zöld

Fűtési szintek: az akkumulátoron lévő gombbal választható (4 szint).

Szint – Leírás

Ultra magas – Nagyon magas hőmérséklet – ne használja hosszú ideig.

Magas – Magas fűtés.

Közepes – Közepes fűtés.
Alacsony – Alacsony fűtés.

A negyedik (legmagasabb) szint nagyon magas hőmérséklete miatt nem ajánlott hosszú távon használni. Ha kellemetlenséget érez, kapcsolja ki vagy válassza le az akkumulátort.

MOSÁS ÉS KARBANTARTÁS

FONTOS: Mosás előtt **VÁLASSZA LE** és **VEGYE KI** az akkumulátort a cipzáras zsebből, helyezze vissza a csatlakozót a zsebbe, és zárja be teljesen.

- Biztonságosabb kézi mosás javasolt.
- Mosógépes mosás esetén használjon védőzsákot (hálós tasakot).
- Csak enyhe mosószerrel tisztítsa, szárítsa szabad levegőn kiterítve.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Ne használjon fehérítőt vagy agresszív vegyszereket.

AKKUMULÁTOR - HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG

- Csatlakoztassa az akkumulátort a mellékelt USB-kábelhez.
- Dugja be a kábelt USB-töltőbe vagy aktív USB-portba.
- Első használat előtt teljesen töltse fel (akár 6 órán át).
- Ha nem használja, 6 havonta töltse fel teljesen.
- Ne tegye ki folyadéknak vagy víznek, ne tárolja nedves helyen.
- Ne szerelje szét.
- Ne hagyja csatlakoztatva éjszakára vagy hosszú ideig.
- Csak eredeti akkumulátort és mellékelt kábelt használjon.
- Ne hagyja az akkumulátort csatlakoztatva feltöltés után.
- Ne töltse robbanásveszélyes vagy gyúlékony környezetben.
- Sérült akkumulátor esetén (repedés stb.) azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne tárolja fém tárgyak közelében. Ne égesse, ne nyomja össze és ne dobja el.
- Ne használjon más termékből származó akkumulátort. Ne nyissa fel az akkumulátort vagy a fűtőelemeket.
- Ne tegye mikrohullámú sütőbe vagy sütőbe.

Vyhrievané ponožky - používateľský manuál

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Tieto pokyny si uschovajte.

- Neodporúča sa pre dojčatá, deti ani osoby so zdravotnými problémami.
- Okamžite prestaňte výrobok používať pri akomkoľvek poškodení káblov, batérií alebo iných častí.
- Nepokúšajte sa výrobok upravovať ani používať na iné ako určené účely.
- Nikdy nenoste ponožky, ak je podšívka vlhká.
- Pri akomkoľvek nepohodlí okamžite vypnite napájanie a odpojte káble.
- Ponožky nežmýkajte ani nekrúťte – môže dôjsť k poškodeniu ohrievacích prvkov alebo vodičov.
- Batériu nabíjajte iba pod dohľadom a nie na mäkkých povrchoch (deka, posteľ a pod.). Nenabíjajte cez noc.
- Pri dlhšej nečinnosti batériu každých 6 mesiacov úplne nabite.

OBSAH BALENIA

- Používateľský manuál × 1
- Batéria × 2
- Vyhrievané ponožky × 2
- Nabíjací kábel × 1

PREHĽAD PRODUKTU A NABÍJANIE

Použite priložený nabíjací kábel a obe batérie úplne nabite. Doba nabíjania dvoch batérií je približne 3-4 hodiny. (Nabíjačka nie je súčasťou balenia.)
Indikácia na batérii: stav LED diódy signalizuje priebeh nabíjania a stav nabitia.

Stav – Indikácia

Nabíjanie – Bliká zelene

Plne nabité – Svieti trvalo na zeleno

Úrovne vyhrievania: zvolte pomocou ovládania na batérii (4 úrovne).

Úroveň – Popis

Ultra vysoká – Veľmi vysoká teplota – nepoužívajte dlhodobo.

Vysoká – Vysoký ohrev.

Stredná – Stredný ohrev.

Nízka – Nízky ohrev.

Kvôli veľmi vysokej teplote pri štvrtej (najvyššej) úrovni sa neodporúča dlhodobé používanie. Ak pocítite nepohodlie, vypnite alebo odpojte batériu.

PRANIE A ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ: Pred praním ODPOJTE a VYBERTE batériu z vrečka na zips, konektor vráťte späť do vrečka a vrečko úplne zapnite.

- Odporúčané je ručné pranie pre vyššiu bezpečnosť.
- Pri praní v práčke použite ochranné vrečko (sieťku).
- Čistite iba škvrny jemným pracím prostriedkom, sušte voľne rozložené.
- Nesúšte v sušičke.
- Nepoužívajte bielinidlá ani agresívne chemikálie.

BATÉRIA - POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ

- Pripojte batériu k dodanému USB káblu.
- Kábel zapojte do USB napájacieho adaptéra alebo napájaného USB hubu.
- Pred prvým použitím batériu úplne nabite (až 6 hodín).
- Pri nečinnosti ju každých 6 mesiacov úplne nabite.
- Nevystavujte kvapalinám ani vode, neuchovávajte vo vlhkom prostredí.
- Nerozoberajte.
- Nenechávajte pripojenú cez noc ani dlhodobo.
- Používajte iba originálnu batériu a priložený nabíjací kábel.
- Nenechávajte batériu dlho pripojenú po nabití.
- Nenabíjajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo v horľavom prostredí.
- Pri poškodení batérie (praskliny a pod.) okamžite prestaňte používať.
- Neskladujte v blízkosti kovových predmetov. Nespaľujte, nestláčajte ani nehádzte s batériou.
- Nepoužívajte batérie z iných výrobkov. Nikdy neotvárajte akupack ani ohrievacie elementy.
- Nevkladajte batériu do ohrievacích zariadení (mikrovlnka, rúra a pod.).